7

<VEHICLES WITH REAR AIR CONDITIONER>

8

FUSIBLE LINK (1)

RELAY BOX (11) 20A

<F>2L-R 5 (D-238)

<F>2L-R 5

J/B (D-402)

REAR BLOWER RELAY (D-411) OFF ON

1

13

<F>2L-W 11 (D-222)

<F>2L-W 7

REAR BLOWER ASSEMBLY (E-34)

BLOWER MOTOR (E-34-1)

BLOWER RESISTOR (E-34-2)

10 <F> 2L-R

9 <F> 2W-R

8 <F> 2R

J/C (7) (FUSE (5))

(R-Y) 6

(V-W) (V-W) D-219 6

(V-W) 9

(R-Y) 2 (D-222)

(R-Y) (R-Y) 9 D

12

OFF ON REAR FAN SWITCH

9 8 2

(V) 8

(V) 5

B 2

REAR BLOWER ASSEMBLY 9 K

1.25B

<F>2B <F>2B

11 7

44 45

NO CONNECTION (E-134)

R-Y 6

(R-Y) 2 (E-132)

FRONT-ECU (TAIL LAMP RELAY)

RELAY BOX (23) 7.5A

(G-W) 12 (D-241)

TAIL LAMP, POSITION LAMP, LICENCE PLATE LAMP AND LIGHTING MONITOR BUZZER

J/C (4) (D-34) 37

(G-W) 50

(G-W) 30

J/C (7) (D-37)

G-W 23

(G-W) D-219 10

(G-W) 10

*

TEMPERATURE ADJUSTMENT DIAL

13 3 5

(P) (GR-L) 9 H

(GR-L) (GR-L) 9 I

(GR-L) (G-W) 3 2

(G-W) 3

(B-Y) 11

(B-Y) 22 (D-219)

(B-Y) 4 J

ILL

REAR BLOWER ASSEMBLY

7 E 7 F 7 G

<F> 2L-R <F> 2W-R <F> 2R

4 6 7

ME LO HI

REAR BLOWER ADJUSTMENT DIAL

1

<F>2B 11 <F>2B 7

REAR A/C SWITCH (E-25)

A/C-ECU (D-07)

5V

SIGNAL INPUT CIRCUIT

NOTE
*: ·SPARE CONNECTOR (FOR TRAILER LAMPS)
·TAIL LAMP, POSITION LAMP, LICENCE PLATE LAMP AND LIGHTING MONITOR BUZZER

D-07

D-34 Refer to J/C circuit

D-37

D-219

D-222 MU801885

D-238 MU801333

D-241

D-402 MU801855

D-411

E-25 MU801454

E-34 MU801867

E-34-1

E-34-2

E-132 MU801691

E-134 MU802749

Wire colour code
B : Black LG : Light green G : Green L : Blue W : White Y : Yellow SB : Sky blue
BR : Brown O : Orange GR : Grey R : Red P : Pink V : Violet PU : Purple SI : Silver

HBB12E03DC