


Блок Hands Free (до 2010 г.)



Контакт	Назначение	Условие	Состояние
1			
2			
3			
4	CAN-H		
5			
6			
7			
8			
9	Выход (+)	При работе системы Hands Free	~ 1,2 В (AC)
10			
11			
12			
13	Питание (аккумулятор)	Всегда	Напряжение питания сети
14			
15	Масса	Всегда	0 В
16	CAN-L		
17			
18			
19	Выход (экран / общий)	Всегда	0 В
20			
21	Выход (-)	При работе системы Hands Free	~ 1,2 В (AC)
22	Микрофон (экран)	Всегда	0 В
23	Микрофон		
24	Микрофон		